ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
lovenia, Europe

**Email:** info@robomatis.com
**Website:** www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER



## LODRET PAPKOMPRIMATOR TONNA20, 20 TONS, 200KN, BALLE 150 KG

- En **lodret papkomprimator** med **20 tons tryk** TONNA20 vil **dramatisk reducere affaldsudgifterne og spare dig for en masse plads i dine faciliteter**.
- Et automatisk system til udtagning af baller
- Kan presse **150 kg** affaldsmaterialer i baller
- Ballens dimensioner: **975 mm x 800 x 1000 mm** (B x D x H)
- **6-8 pakker/timer**
- Maskinens størrelse: **1560 mm*1030 mm*2600 mm** (B x D x H)
- Ideel til steder, hvor plads og højde er begrænset
- Let at bruge og enkel at installere
- Støjniveau: 72 decibels
- Cyklustid: 40 sekunder
- **Elektronisk styresystem**
- **Motor: 2,2 kW Enkelt oliecylinder**

---





- En **lodret papkomprimator** med **20 tons tryk** TONNA20 vil **dramatisk reducere affaldsudgifterne og spare dig for en masse plads i dine faciliteter**.
- Et automatisk system til udtagning af baller
- Kan presse **150 kg** affaldsmaterialer i baller
- Ballens dimensioner: **975 mm x 800 x 1000 mm** (B x D x H)
- **6-8 pakker/timer**
- Maskinens størrelse: **1560 mm*1030 mm*2600 mm** (B x D x H)
- Ideel til steder, hvor plads og højde er begrænset
- Let at bruge og enkel at installere
- Støjniveau: 72 decibels
- Cyklustid: 40 sekunder
- **Elektronisk styresystem**
- **Motor: 2,2 kW Enkelt oliecylinder**

**LODRET PAPKOMPRIMATOR TONNA20**

En lodret papkomprimator med 20 tons tryk TONNA20 vil dramatisk reducere affaldsudgifterne og spare dig en masse plads i dine faciliteter. Den er meget udbredt i lagerhuse, butikker, hoteller, restauranter, producenter fra forskellige industrier og på grund af dens kvalitet og unikke egenskaber selv af lossepladser. Pressekraften af papkomprimator TONNA20 er 20 tons, derfor kan den bruges til at presse forskellige materialer, såsom papir, kartoner, plast, plastflasker, strækfilm og lignende. Vægten af affaldsballe kan være op til 150 kg, afhængigt af det materiale, som du presser. Den lodrette papkomprimator TONNA20 har et avanceret automatisk system til udtrækning af baller, som hjælper dig med at trække affaldsballen ud af presseren uden besvær. Takket være wire-teknologi kan affaldsballe nemt bindes sammen, så produktionen er kompakt og bundet sammen. Den lodrette papkomprimator TONNA20 er designet til udendørs brug, og maskinen anbefales til indendørs eller udendørs brug. Den lodrette papkomprimator har en meget lang levetid. Den kan bruges i 20 år eller mere. Presserens dimensioner er 2600 mm (H) x 1560 mm (B) x 1030 mm (D), og maskinen vejer 780 kg. Den har 1 års garanti, og vi tilbyder billig international forsendelse.

**PAPKOMPRIMATOR TONNA20 VIGTIGSTE EGENSKABER**

- Et **automatisk system til udtagning af baller**
- Kan presse **150 kg** affaldsmaterialer i baller
- Ballens dimensioner: **975 mm x 800 x 1000 mm** (B x D x H)
- **6-8 pakker/time**

- Maskinens størrelse: **1560 mm*1030 mm*2600 mm** (B x D x H)
- Ideel til steder, hvor plads og højde er begrænset
- Let at bruge og enkel at installere
- Støjniveau: 72 decibels
- Cyklustid: **40 sekunder**
- **Elektronisk styresystem**
- **Motor: 2,2 kW Enkelt oliecylinder**

**LODRET PAPKOMPRIMATOR 20 TONS TONNA20 SPECIFIKATIONER**

| **Lodret papkomprimator 20 tons TONNA20** | |
|---|---|
| Højde | 2600 mm |
| Bredde | 1560 mm |
| Dybde | 1030 mm |
| Vægt | 780 kg |
| Transporthøjde | 1955 mm |
| Strømforsyning | 220 - 240 V (enkelfase) |
| Motor | 2.2 KW, 16 Amp |
| Pressekraft | Op til 20 Ton |
| Støjniveau | 72 decibels |
| **Ballens dimensioner** | |
| Højde | 1000 mm |
| Bredde | 975 mm |
| Dybde | 800 mm |
| Vægt | Op til 150 kg - afhængigt af det anvendte materiale |
| Cyklustid | 40 sekunder |
| **Indlæsning af åbningsstørrelse** | |
| Højde | 470 mm |
| Bredde | 975 mm |
| Dybde | 800 mm |

**PAPKOMPRIMATOR TONNA PRESSESYSTEM VIDEO**

**FORDELE VED EN LODRET PAPKOMPRIMATOR 20 TONS TONNA20**

- Ballevægt på 150 KG
- En papkomprimator i mellemklassen med nem læsning til store papkasser
- Tilbageholdelseskløer for at reducere tilbagespringning af materiale i pressekammeret
- Fuldautomatisk balleudskubber: gør det nemmere at fjerne ballen

**HVORDAN FUNGERER EN LODRET PAPKOMPRIMATOR TONNA20?**



## Krav til området

Følgende kriterier skal tages i betragtning, når placeringen af den lodrette papkomprimator TONNA25 skal placeres:

- Det er nødvendigt med en vis mængde plads til maskinen. Dette gulv skal kunne bære maskinens vægt samt bære palletrucks og lastbærende køretøjer.
- Rummet omkring maskinen skal være tilstrækkeligt til lastning, overvågning, vedligeholdelse og fjernelse af ballerne.
- Den elektriske strømkilde (220v / 240v) skal være tæt på maskinen.
- Belysningsanlægget, hvor maskinen er placeret, skal være udført i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen i den pågældende region.
- Der skal være tilstrækkelig ventilation på det sted, hvor maskinen er placeret.

## Påfyldning af maskinen med affaldsmateriale

Når papkomprimatoren er blevet fastgjort, er maskinen nu klar til at læsse. Begynd at fylde maskinen efter at have lukket den nederste dør. Når du begynder på en ny balle, skal du lægge et stort stykke pap (eller et lignende materiale, der er egnet til balleformning) i bunden af beholderen. På den måde vil alle bånd/snor, som du senere skal binde ballen med, og alt fast affald blive fanget. Sørg for, at kun affaldsmateriale kommer ind i maskinen. Når affaldspresseren er fyldt med affaldsmateriale, kan der startes en ny pressecyklus.

## Ballepresning



Den hydrauliske slanges klemmekraft bruges til at komprimere affaldsmaterialet. Det bundne materiale komprimeres for at reducere affaldsmaterialets volumen. Presningen foregår på følgende måde:

1. Ballekammeret fyldes op til toppen af maskinen.
2. Til komprimering vælges komprimeringsformatet på kontrolpanelet, hvorefter der trykkes på den grønne knap og trykkes ned med kommandoen "compress". Maskinen fortsætter komprimeringscyklussen og stopper automatisk, når den er afsluttet. (Klemmepladen kan forblive i samme tilstand, indtil du fylder maskinen op igen).
3. For at bringe klemmepladen op på det øverste niveau igen skal du trykke på den grønne knap og derefter flytte den til positionen "klemme". I spændingscyklussen stopper maskinen automatisk, og spændetallerkenen kommer tilbage til sin oprindelige position.
4. Maskinen stopper, så snart du trykker på den røde knap.
5. Fortsæt denne procedure, indtil den ønskede mængde baller er blevet fyldt og komprimeret.

**PAPKOMPRIMATOR BALLER OMSNØRES HURTIGERE MED TEKSTILBÅND - VIDEO**